## SHARP

液晶カラーテレビ

形名

LC-20EX1

**AQUOS** 

はじめてお使いになるかたの かんといい ガイド



リモコンボタンの使いかた 2ページ テレビを見るための 接続と設定をしよう 最初にすることは? 4ページ アンテナを接続しよう **5**ページ ・本機に直接つなぐ 6ページ 録画機器とつなぐ 電源を入れよう **12**ページ 地上アナログ放送を 13ページ 見るための設定をしよう 地上デジタル放送を **14**ページ 見るための設定をしよう BS·110度CSデジタル放送を 18ページ 見るための設定をしよう 使ってみよう **20**ページ テレビを見よう 電子番組表(EPG)を **22**ペ-ジ 使ってみよう デジタル放送を 26 <sup>~-</sup>ÿ 録画しよう わからない用語があるときは 32 ~- 5 故障かな?と思ったら 34 ~- 9 アナログ放送と 44 4-5 デジタル放送のちがいは?

詳しい接続方法や操作方法については、 別冊の取扱説明書をご覧ください。

で使用のときに注意して

いただきたいことは

46ページ

### リモコンボタンの使いかた

デジタル マーク:デジタル放送の操作に使います。

### 画面表示

• 見ている番組のチャンネル番号や 設定した内容を確認します。

### 電源

・電源を入/切(電源待機)します。

### CATV(ケーブルテレビ)

• CATVのチャンネル番号を入力して 選局します。

### 放送切換

・地上A(アナログ)放送、地上D(デジタル)放送、BS(BSデジタル)放送、CS(110度CSデジタル)放送の画面に切り換えます。

### データ連動

デジタル

• デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送の表示を入/切します。

### 消音

来客や電話が鳴ったときに便利です。

- テレビの音を一時的に消します。
- もう一度押すと、元の音量に戻ります。

#### 音量

• 音量の大小を調節します。

番組を一覧表示して選べます。

### 番組表裏番組

デジタル

- 番組表ボタンでデジタル放送の 電子番組表(EPG)を表示します。
- 裏番組ボタンを押すと、デジタル 放送の裏番組の一覧を表示します。

#### 番組情報

デジタル

見ているデジタル番組の詳しい情報を 表示します。

### 上·下·左·右 決定

- 上下左右のカーソルボタンで メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、選んだメニュー項目 や設定内容を決定します。


### 終了

表示中のメニュー画面や電子番組表 (EPG)などを消します。

### 青 赤 緑 黄

デジタル

• 青・赤・緑・黄のカラーボタンで、デジタル放送の電子番組表(EPG)やデータ放送の番組の操作をします。



### 画面サイズ

「ワイド」「シネマ」などの画面サイズを選びます。

### お好み選局/登録

いつも見るチャンネルを登録しておき、すぐに選局できるようにします。

例えば「BSデータ放送の株価情報番組」など、 よく見る番組を登録しておくと、数十チャンネルの 番組から探す手間をかけずに呼び出せて便利です。

### 3桁入力

デジタル放送の3桁のチャンネル番号 を入力して選局するときに押します。

デジタル

### チャンネル 数字

- チャンネルの選局をします。
- ・ 設定項目で数字を入力します。

### テレビ/ラジオ/データ デジタル

放送の種類を切り換えます。

### 入力切換

テレビの入力端子につないだビデオ デッキやDVDプレーヤーで、映像を 再生するため入力を切り換えるとき に使います。

### 選局


チャンネルを、順/逆に選びます。

### 戻る

メニューや番組表、データ放送などで 1つ前の画面に戻すときに使います。

### メニュー

調整・設定できる項目が、レストランのメニュー(献立表)のように一覧で表示されます。
 ほとんどの調整・設定がメニュー画面の操作でできます。



#### 本機のメニュー項目

映像調整・・・・・・ 映像をお好みの状態に調整する

項目です。

音声調整・・・・・・ 音声をお好みの状態に調整する

項目です。

本体設定・・・・・・ 本機を使用する環境に合わせた

調整を行う項目です。

機能切換・・・・・・本機を便利に使うためのいろい

ろな機能を設定する項目です。

デジタル設定・・・ デジタル放送に関する項目です。

ここから「デジタルメニュー」

に移動できます。

### フタの中にあるボタン


### デジタル登録 デジタル

チャンネルボタンに登録されているデジタルチャンネルの確認や登録ができます。

### 映像切換

デジタル

デジタル放送で複数の映像 があるときに選択できます。



### 映像ポジション

お好みの映像ポジションを 選びます。

### 字幕

**デジタル** 

デジタル放送の字幕表示を 入/切します。

### 音声切換

ステレオ、二重音声などの 音声の切り換えができます。



## 最初にすることは?

## 付属品を確認する

- ・付属品を確認したら、□ に ✓ マークを入れましょう。
- 足りないものがあるときはお買い上げの販売店にご連絡ください。



リモコン

(1個)



(2個)













★モジュラー 分配器(1個) □ (1本) □



( ) 取扱説明書の

**76**ページ)



B-CASカード (1枚) 🗌



ビデオコントローラー (1本) 🗌



★ケーブルクランプ(1個) ( ) 取扱説明書の

**37**ページ)




★転倒防止用部品一式 □ ( ) 取扱説明書の

32ページ)

- ※ ★の付いた付属品の使いかたについては、別冊の取扱説明書をご覧ください。
- ※ B-CASカードを開封したときは、同封のパンフレットをお読みください。
- ※ 性能維持のため、必ず同梱の部品をご使用ください。

## リモコンに乾電池を入れる


① カバーを開ける




⇒部分を軽く押しながら、 矢印の方向にスライドさせます。

端子カバー 4

② 付属の単4形乾電池を入れ、 カバーを閉める



⊕⊝の表示どおりに乾電池を 入れてください。




リモコンを操作するときは、 画面右下の受光部に向ける ようにしてください。

(▶ 39ページ)

### 端子カバーの外しかた

フックを下方に押しながら 手前に引いて、端子カバーを 外します。



### 端子カバーの中には・・・


- アンテナの接続端子
- ビデオデッキやDVDプレーヤーの 接続に使用する端子

などがあります。



## アンテナを 接続しよう

- 見たい放送やお住まいの環境や条件に合った接続が必要です。
- ここでは、デジタルチューナーを内蔵していない録画機器との接続のしかたもあわせて紹介しています。



### 地上放送のアンテナを接続する

- 地上アナログ放送
- ・地上デジタル放送

地上放送と 衛星放送(BS・110度CS)の アンテナを接続する 6ページ

8ページ

VHF/UHFアンテナと BS·110度CSアンテナが 混合の場合は、分波器(市販品)が 必要になります。

壁のアンテナ端子 (VHF/UHF/BS混合)



BS/UV分波器(市販品) 《



10ページ

で覧ください。


## BS・110度CSデジタルアンテナはどうするの?

### アンテナは、市販されている専用のものをご使用ください。

(詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。)

### ● アンテナ

- BS・110度CS共用アンテナを で使用ください。
- ※ 設置の際は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- ※ マンションなどで共聴システムを 使用しているときは、マンションの 管理者にご確認ください。



● アンテナ線

ブースターや分配器(ご使用の場合)


• 110度CS帯域(2150MHz)まで対応 しているものをお使いください。


ブースターまたは分配器

### これまでBSアナログ放送を見ていた人は…


- 共用ではない従来の BS アナログ用アンテナでは、110 度 CS デジタル放送を見る ことはできません。(場合によっては、BS デジタル放送も映らないことがあります。)
- BS・110 度 CS デジタル放送対応のアンテナをご使用ください。


## 地上アナログ放送(従来の放送)・地上デジタル放送を見る場合の接続・本機に直接つなぐ・録画機器とつなぐ





## 地上アナログ放送(従来の放送)・地上デジタル放送・ BSデジタル放送・110度CSデジタル放送を見る場合の接続






## よりきれいな映像で楽しみたいときは


### 🏿 放送される番組を高画質で楽しみたい場合

放送の種類により、画質が異なります。



### 再生映像を高画質で楽しみたい場合

DVD プレーヤーなどの再生機器で再生した映像を見る場合は、再生元の種類と接続する端子により、画質が異なるのね。



本機の接続端子の種類 ※ 専用のケーブルが必要になります。


端子のなまえ端子のかたち本機の入力端子D4端子コンポーネントビデオ入力S2端子じデオ1入力映像・音声端子ビデオ1入力・ビデオ2入力

本機に接続する機器についている端子 の形状を確認して、ケーブルを選んで ください。

※本機のビデオ1入力およびビデオ2 入力と、接続する機器の端子番号は、 必ずしも同じではありません。


## D映像ケーブルで接続するとき

- 本機のコンポーネントビデオ入力と録画機器のD映像出力(D1~D4)をD映像ケーブル(市販品)で接続します。
- 高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 (すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。)



### S映像ケーブルで接続するとき

- 本機のビデオ1入力と録画機器のS映像出力(S1またはS2)をS映像ケーブル(市販品) で接続します。
- 高画質映像を再生した場合は映像端子よりも鮮明な画質になります。 (すべての映像がきれいな画質になるわけではありません。)






## 電源を入れよう

### 電源コードをつなごう

付属の電源コードで、本体の「AC入力 100V」接続部と 家庭用電源コンセントを接続します。




本機は家庭用電源コンセントの近く に設置し、電源プラグへ容易に手が 届くようにしてください。



コンセント側プラグ

## 電源を入れよう



- 赤色点灯・・待機状態です。リモコンで電源を切った状態です。
- 本体天面操作部の電源スイッチを 押す
- 2 リモコンの電源ボタンで電源を入/切する

### リモコンの電源ボタンについて

- 本体の電源スイッチが「入」になっていないとリモコンの電源ボタンは働きません。
- リモコンの電源ボタンで電源を切った場合、本体は 待機状態になります。(電源ランプは赤色点灯します。)

### 画面が映るまで時間がかかる・・・

• 電源を入れてから、画面が映るまで時間がかかることがあります。これは、デジタル放送の映像を美しい映像で表示するよう内部で処理しているためで、 故障ではありません。




## 地上アナログ放送を 見るための設定をしよう


お住まいの地域のチャンネルを自動で設定します。

## 地上アナログ放送の チャンネルを設定する


• 本機を購入後、初めてお使いになるときに行います。



- 1 他LAを押し、地上アナログ放送を選ぶ
- 2 ① を押し、メニュー画面を表示する
  - ②(・)で「本体設定」を選ぶ
  - ③ ・ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す











- 自動設定が終了すると、設定されたチャンネルが一覧表示されます。
- 放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、 前回記憶されたチャンネルが表示されます。







地上アナログ放送のチャンネルがすべて 受信できないときは

取扱説明書 53.62 ページ




## 上デジタル放送を 見るための設定をしよう

地上デジタル放送を見るための準備


地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。

- UHFアンテナをつなぐ(▶▶6·8ページ)
  - UHFアンテナがない場合、新たに設置する必要が あります。
  - マンションなどでは、共聴システムがUHFに対応 していない場合があります。(管理者にご相談く ださい。)



本機のアンテナ入力(地上デジタル)端子にアンテナケーブルをつなぐ( ▶▶ 7·9ページ)

地上アナログ放送と地上デジタル放送を両方見るとき



- B-CAS(ビーキャス)カードを入れる
  - ① 本体背面の端子カバーを外す
  - ② B-CASカードの白い面を本体前面に向 け、カードの矢印を右に向けて差し込む
  - ③ B-CASカードロックスイッチを左にス ライドさせ、「ロック」位置にする
  - ④ 端子カバーを取り付ける
  - B-CASカードを入れたら、カードが正しく認識 されているかどうかを確認してください。 詳しくは▶▶「ICカード番号表示」


取扱説明書 160ページ

(NHKのメッセージ消去の際には、この番号を連 絡してください。)

地域設定をする(▶▶ 15ページ)

地上デジタル放送のチャンネル設定をする ( ) 16ページ)


▼本体背面の端子カバーを 外したところ






## 地域設定をする

- デジタル放送の「お住まいの地域の情報」を視聴するための 設定です。お住まいの地域の道路情報、ニュース、天気などを 受信できるようになります。
- 初めてお使いになるときに必ず設定しておいてください。




B-CAS カードは挿入してありますか。 入っていないとデジタル放送が受信できません。

- 1 ① 奥里を押し、地上デジタル放送を選ぶ
  - ② を押し、メニュー画面を表示する
  - ③(・で「デジタル設定」を選ぶ
  - ④ ▼ で「デジタルメニューへ」を 選び、決定を押す
    - ・デジタルメニュー画面が表示されます。
- 2 ① (で「システム設定」を選ぶ
  - ② ・ で「地域設定」を選び、決定を押す




- 地域設定画面が表示されます。
- 3 ① で「地域選択」を選び、 決定を押す
  - ② お住まいの地域を で選び、決定を押す





### テレビを見るための接続と設定をしよう





ります。 関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を選択した場合は、手順4の後に右の画面が表示されます。

・・・で「する」を選び、決定を押す



6 で「郵便番号設定」を選び、 決定を押す




• 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を で選び、数字ボタンで入力しなおします。




3 通常画面に戻すときは ○ を押す

## 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

詳しくは▶▶取扱説明書69ページ







### ※CATVパススルーとは

CATV(ケーブルテレビ)放送の配信 局が地上デジタル放送の番組をそのま ま放映する方式のことです。


詳しくは CATV 会社にご相談ください。











### 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示されます。



- 6 「終了」で(決定)を押す
- 7 通常画面に戻すときは を押す




## BS・110度CSデジタル放送 を見るための設定をしよう


## BS・110度CSデジタル放送を見るための準備

アンテナを設置する(→→ 8ページ)

マンションなどでは、共聴システムがBS・110度 CSデジタル放送に対応している場合があります。詳しくはマンションなどの管理者にご相談ください。




本機のアンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナケーブルをつなぐ(▶▶ 9ページ)



- → B-CAS(ビーキャス)カードを入れる
  - ① 本体背面の端子カバーを外す
  - ② B-CASカードの白い面を本体前面に向け、カードの矢印を右に向けて差し込む
  - ③ B-CASカードロックスイッチを左にス ライドさせ、「ロック」位置にする
  - ④ 端子カバーを取り付ける
  - B-CASカードを入れたら、カードが正しく認識 されているかどうかを確認してください。 詳しくは ▶ [ICカード番号表示]

取扱説明書 160ページ

(NHKのメッセージ消去の際には、この番号を連絡してください。)



▼本体背面の端子カバーを

### BS・110度CSデジタル放送の有料放送を見るには・・・

放送局との受信契約が必要になります。同封の申込用はがきを放送局に送付して申込手続をお願いします。

4


BS·110度CS共用アンテナを設定する



BSアンテナの受信設定をしよう

● BS アンテナに電源を供給するための設定

- ↑ BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ
  - 画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定を行うことができます。
- 3 ・で「システム設定」、 ・ で「ア ンテナ設定」を選び、(決定)を押す
- 4 で「電源・受信強度表示」を選び、(決定)を押す
- 「入」「切」のいずれかを選ぶ





「入」・・・・・・常にアンテナに電源を供給します。 リモコン操作で電源を「切」にした 状態でも、アンテナに電源は供給されます。

### 共聴システムを利用しているとき

「切」・・・・・・ 電源を供給しないときの設定です。 (工場出荷時の設定)


●**受信強度の調整**(アンテナの向きを衛星に合わせて信号を受信できるように調整します)

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)


6 アンテナレベル(信号強度)が最大になるように

アンテナの向きを調整する

アンテナレベル(信号強度)が60以上になる ように、アンテナの向きを調整してください。



7 (決定)を押す





B-CASカードを正しく差し込んで、

## テレビを見よう

本体の電源スイッチ



- テレビの雷源 を入れます。
- 通常はリモコンの電源 ボタンで入/切できます。

CATV 3桁入力 お好み選局/登録

電源 画面表示 オフタイマー 画面サイズ

3) F

6

(数字ボタンマンネルボタ 9 タ

ボ

(12) (10/0)(11)

本体天面の電源スイッチを 押して、電源を入れてくださ W

放送の種類を

選びます。

初めてお使いになるときは、

- チャンネルを 選びます。
  - チャンネルボタン (数字ボタン)
  - 選局ボタン
- 音量を調整 します。
- テレビの電源 を切ります。

本体天面の電源スイッチが「入」に なっていないと、リモコンの電源ボ タンは働きません。


(地上A)(地上D) BS ☆ 音量 選局 選 (土) (合) (高 ボタン 番組 情報 番組表 裏番組

決定

**AQUOS** 

## 電源を入れる

- 電源ランプが赤または橙色 に光っている状態でリモコ ンの電源ボタンを押すと、 本機の電源が入ります。
- ・ 電源が入ると電源ランプが 緑になります。



## 放送の種類を選ぶ

- 地上A (アナログ)、地上D (デジタル)、BS (衛星放送)、 CS(衛星放送)から選択し ます。
- 通常の放送は「地上A」で ご覧になれます。 地上デジタル放送が 受信できる環境では

「地上D」を お選びくだ さい。

> えーっと、 地上デジタル 放送は…



- チャンネルを選ぶ
  - チャンネルボタン(数字ボ タン)では、見たいチャン ネルをダイレクトに選局で きます。
  - 選局ボタンでは、( )( )を 押すごとに、順にチャンネル が切り換わります。







### デジタル放送の種類を選択する

- 地上 D · ・地上デジタル放送
- BS······BS デジタル放送
- CS・・・・・ 110 度 CS デジタル放送

## 操作ポイント

### テレビ/ラジオ/データを 切り換える

ボタンを押すたびに切り換わります。

※ラジオ放送は、BSデジタルでのみ放送 されています。(2006年3月現在)

## 操作ポイントラデータ連動ボタン

放送局から送られてくる「おすすめ 番組」などの情報を見ることができ ます。放送画面は小さくなります。 (データ連動番組受信時のみ)



## 操作ポイント

### 電子番組表(EPG)を見る

デジタル放送の番組表を一覧で見る ことができます。また、番組表から 見たい番組を選ぶことができます。



## 操作ポイント

### カラーボタンについて

デジタル放送でカラーボタンの使用方法が表示されているときは、カラーボタンを使って、いろいろと便利な機能を利用できます。

表示画面によって、ボタンの機能は変わります。

(画面にカラーボタンの説明がない 場合は、機能しません。)

### カラーボタンの使用例(基本的な使いかた)

- 責●で番組情報を見る
- 示 でジャンル検索
- | 黄||で予約リスト


## / 音量を調整する

- ・ (土)を押すと音量が上がり、一を押すと音量が下がります。
- 画面下部に音量のレベルが表示されます。




### 電源を切る(テレビを消す)

- テレビが映っている状態でリ モコンの電源ボタンを押す と、テレビの電源が切れます。
- リモコンでテレビの電源を切ると、電源ランプが赤または 橙色になります。



本体天面部でも、<br/>
3~4の<br/>
操作ができます。



長時間、テレビを見ないときは、節電のために本体天面の電源スイッチで電源を切ってください。




## 電子番組表(EPG)を 使ってみよう

電子番組表(EPG)ってなに?


- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では、番組情報が デジタル信号で送られてきて、画面上で雑誌や新聞のテレビ欄の ような番組表が見られます。これが電子番組表(EPG)です。
- 電子番組表(EPG)はお好きなときに画面に表示させることができるので、 番組を探したり、番組の情報を見たりするときにたいへん便利です。



電子番組表(EPG)の画面例



## 電子番組表(EPG)を見るには?




- 1 地上デジタル放送またはBS・110度CSデジタル放送を選局する
- 3 電子番組表(EPG)を消すときは・・・
  <sup>終了</sup>を押す

## 電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表 (EPG) はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

例:下はNHK BS1チャンネルの番組「街角ステーション」を選んでいるところです。



#### 番組は、「チャンネル」と「時間帯」で選びます。



でチャンネルを


選ぶことができます。




リモコンの(・)(・)で時間帯を選ぶことができます。



※画面の端で表示が切れているところも



## 電子番組表(EPG)から番組を選ぼう




- 1 地上デジタル放送またはBS・110度CSデジタル 放送を選局する
- 2 番組表を押す
  - 見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます。
- - 番組を選んだ後、青ボタン(カラーボタン)を押すと、その番組の情報が表示されます。
  - ② (決定)を押す
  - 放送中の番組を選んだとき…選んだ番組が選局されます。
  - 未来の番組を選んだとき・・・・・予約選択画面になります。

詳しくは**▶▶29**ページ

電子番組表(EPG)画面を消すときは、<br/>
<br/>
<br


## 電子番組表(EPG)の便利な使いかたは?



### お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは

- ① 放送切換ボタンの **CS** を押します。そのままで 5 秒ほどお待ちください。
- ② リモコンのチャンネルボタン 1 を押します。そのままで 5 秒ほどお待ちください。
- ③ 番組表を押して、選局したい放送局のチャンネル番組が表示されることを確認します。
- ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン 1 または 2 を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒ほどお待ちください。

## 電子番組表(EPG)から番組を探そう




### ジャンルから番組を探す

「ジャンル」とは、番組をニュース/報道、映画、音楽、バラエティなど、内容で分類したものです。

電子番組表(EPG)では、番組表をジャンル別に表示する ことができます。

- ① 電子番組表(EPG)を表示中にのを押す
- ジャンル別番組表に切り換わります。






- 前ページを見たいとき · · · · · <sup>kl</sup>を押す

### 日時を指定して番組を探す

- ① 電子番組表(EPG)を表示中に を押す
- ・電子番組表(EPG)に日時検索のための表示が出ます。
- ②(一)で日にちを選ぶ



④ (►)で時間を選び、(決定)を押す



• 指定した日時の電子番組表が表示されます。



### 放送中の番組を選んだとき

選んだ番組が選局されます。

### 未来の番組を選んだとき

予約選択画面になります。




## デジタル放送を録画しよう

お手持ちのビデオデッキやDVDレコーダーにデジタルチューナーが付いていない場合の、 デジタル放送の録画のしかたをご紹介します。

この録画のしかたでは、ハイビジョン映像を標準画質で出力します。



## 録画のための基本的な つなぎかたと準備について



### 録画の準備操作

テレビの操作

本機のデジタル放送録画出力端子と録画機器の映像・音声入力端子をつなぐ

2 本機のビデオ1入力またはビデオ2入力と録画機器の映像・音声出力端子をつなぐ

3 本機と録画機器の電源を入れる

### 録画について

予約していない番組を すぐに録画したい


電子番組表(EPG)を 使って予約録画したい

### 予約できるのは何分前?

番組開始の2分前までに予約 設定を完了してください。

### お使いの録画機器は?

ビデオデッキ



ビデオデッキ以外の 録画機器



### ビデオデッキのメーカーは?

シャープ | アイワ 東芝 フナイ 松下

NEC サンコー ビクタ 日立 二菱 パイオニア

上記の 日本メーカーのもの

上記以外の メーカーのもの

### 外部自動録画機能は?

外部自動録画 (シンクロ予約) 機能付きのもの

外部自動録画 (シンクロ予約) 機能が無いもの

(対応不明なもの)

### 予約録画の方法



予約録画の方法



予約録画の方法



予約録画の方法



### 予約録画の操作の前に、「ビデオ連動録画設定」が必要です。 >>> 28ページ

付属のビデオコントローラー を使う(ビデオ連動録画)

**29**ページ および

取扱説明書

118ページ

録画機器がビデオコン トローラー、外部自動録 画(シンクロ予約)機能 に対応していない場合

**31ページ** 

録画機器の外部自動 録画(シンクロ予約) 機能を使う

**30**ページ

録画機器がビデオコン トローラー、外部自動録 画(シンクロ予約)機能 に対応していない場合

**31ページ** 

- 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約録画する前に、必ず、試し録りをして、正しく録画されることを確認してください。 このとき、予約録画の方法 🛕、予約録画の方法 📙 でうまくいかないときには、

予約録画の方法 たってください。

## 予約していない番組をすぐに録画したい



録画の準備をする

録画のための接続をし、ビデオ機器を外部入力に設定します。

電子番組表予約は、 ビデオデッキのように 番組の日時やチャンネルを 設定しなくても いいのね。




録画したいデジタル放送のチャンネルを選局する

### デジタル放送のチャンネルを固定する

リモコンで「メニュー」から「デジタル設定」-「デジタル 固定」を選び、「デジタル固定」を「する」に設定します。

### 「デジタル固定」を「する」にしておくと…

• リモコンで電源を切っても、録画出力から映像と音声 が出力されますので、録画を続けることができます。





### 録画機器の録画ボタンを押す

• 録画が始まります。

## デジタル放送を予約録画したいとき

### 予約録画の操作の前に、「ビデオ連動録画設定」をしてください

- ビデオ連動録画で予約録画するときは、付属のビデオコントローラーを使います。
- 付属のビデオコントローラーでビデオデッキをコントロールする信号(録画開始・終了)を、「ビデオ連動録画設定 |で設定します。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、次に予約するときは、必要ありません。

### ビデオデッキの準備

- 1 ① 本機につなぐ
  - ② ビデオコントローラーを取り付ける (▶▶ 取扱説明書 118ページ)
  - ③ 外部入力に切り換える
  - ④ 録画用ビデオテープを入れる
  - (5) 電源を「切」にする



### 本機の設定

※「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。

設定前に「デジタル固定 |を「しない |にしてください。

2 ① を押し、メニュー画面から でで 「デジタル設定」、 で で デジタルメニューへ」を選び、 (決定)を押す

②・で「外部機器設定」、
で「ビデオ連動録画設定」を選び、(決定)を押す

2 ① ビデオコントローラーの接続を確認する

②「次へ」で(決定)を押す

次へ

ビデオのメーカーを選択してください。					
	シャープ	アイワ	NEC	サンヨー	
	ソニー	東芝	ビクター	日立	
	フナイ	松下	三菱	パイオニア	

- 該当するビデオメーカーがない場合は「シャープ」を選択します。
  - → 予約録画の方法 B ( ) 30ページ) または 予約録画の方法 C ( ) 31ページ) へ進みます。

5 「テスト実行」で、決定を押し、 テストを開始する

リモコンの決定ボタンを押してください。

### テストの結果

- ビデオデッキの電源が「入」になったとき
  - → 正常:手順8に進みます。
- ビデオデッキの電源が入らないとき
  - → ビデオデッキの接続、 ビデオコントローラーの取付け、 ビデオデッキのメーカーを確認し、 手順6に進みます。
- 6 ① でカーソルを機種番号の欄に 移動する
  - ②・で機種番号を選び、決定を押す
  - ・取扱説明書 118ページ左下にある「機種番号について」の表を参考に機種番号を選んでください。 機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使い のビデオデッキの電源が入るまで、手順6·7を繰り返してください。

●「入」にならなかった:下記設定を変えてテストしてください。 現在の設定: シャーブ2

- 7 決定を押し、テストを実行する
  - テストの結果、該当する機種番号がない場合は 「1」を選択します。
  - → 予約録画の方法 B ( ) 30ページ) または 予約録画の方法 C ( ) 31ページ) へ進みます。
- ① ビデオデッキの電源が「入」になった ことを確認する
  - ②「設定する」で(決定)を押す
  - これでビデオ連動録画の設定は完了です。


・ メニュー 終3 または ○を押し、通常画面に戻す

## デジタル放送を予約録画したいとき

## 予約録画の方法 人

### 付属のビデオコントローラーを使う

付属のビデオコントローラーを使うと、本機の電子番組表で予約したデジタル放送の番組をビデオデッキに録画することができます。この場合、ビデオデッキ側の予約設定は必要ありませんが、録画可能なテープなどの基本的な準備をしてください。




### 録画予約

- ビデオ連動録画の設定をする(▶▶▶ 28ページ)
  - **28**ページ手順**4**のビデオ連動録画の設定で、「ビデオメーカー」のどれか1つを選びます。
  - ビデオコントローラーに対応していないときは >>> 予約録画の方法 ( ) をご覧ください。( >>> 31ページ)
  - いったん、ビデオデッキのリモコンでビデオデッキの電源を「切」にして電源待機状態にしてください。

### 電子番組表で予約する

- 7 ① **御表**を押し、電子番組表(EPG)を表示する
  - ② 予約したい番組を選び、(決定)を押す
  - 予約選択画面になります。
  - ③ ・で「録画予約」を選び、決定を押す

#### 予約選択画面



3 (下子約する」を選び、決定を押す

詳細設定について詳しくは取扱説明書 105ページをご覧ください。



予約について詳しくは >>> 取扱説明書 104ページ

### ビデオ機器で録画

予約開始時刻になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「入」と録画開始の信号が出ます。 また、本機の録画出力端子から映像と音声が出力されます。 これに連動してビデオデッキ側で録画が始まります。

### 録画終了

予約終了時間になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「切」の信号が出ます。 これに連動してビデオデッキの電源が切れます。 • 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

「外部自動録画(シンクロ予約) |機能に

対応している録画機器は、 外部入力信号が来ている間だけ

録画機器が動作して 自動的に録画できるのよ。

● 予約録画をする前に、必ず試し録りをしてください。

## 予約録画の方法 日 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)機能を使う

### お手持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合

シンクロ予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。


### 本機の状態と録画出力の動作について

本機の状態	録画出力
電源「入」	常に出力されます。
電源「切」	出力されません。
予約完了後、リモコンで電源「切」にしたとき	予約した時刻の約2分前から 出力されます。

外部自動録画(シンクロ予約)機能を使って録画するときは、予約完了後、 リモコンで電源「切」にしてください。

つなぐ

※ビデオコントローラーをつなぐ必要はありません。



予約開始時刻の約2分前になる と、予約した番組の映像・音声信号 が出力されます。

))に対応した

映像・音声信号が入力されると、電源「入」・録画開始になります。

映像・音声信号の入力が停止すると、 録画終了・電源「切」になります。

#### 録画予約

- 録画の準備をする 録画機器の操作について詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ① 28ページ手順4のビデオ連動録画の設定で、「シャープ」を選ぶ
- ②「テスト実行」で(決定)を押す
- ③「設定する」で、決定を押す ※ビデオデッキの電源入/切に関係なく「設定する」で、決定を押してください。
- ④ ビデオコントローラーをはずす

### 電子番組表で予約する

※「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を解除してください。

- 2 ① **編製**を押し、電子番組表(EPG)を表示する ② 予約したい番組を **プロイン** で 選び、(決定)を押す
  - 予約選択画面になります。
  - ③(・)で「録画予約」を選び、決定を押す

予約選択画面



3 (小で「予約する」を選び、(決定)を押す

詳細設定について詳しくは取扱説明書 105ページをご覧ください。

立 この番組をビデオ連動予約しますか?予約する詳細を設定する予約しない

予約について詳しくは 取扱説明書 104ページ

#### 予約録画の準備

① 本機を、リモコンで電源「切」(待機状態)にする。

② 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定し、録画の準備をすませて、 録画機器のリモコンで電源を「切」にする。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)

- 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約録画をする前に、必ず試し録りをしてください。

### 録画機器で録画



予約開始時刻の約2分前から、本機の録画出力端子から映像と音声が出力されます。これに連動して録画機器側で録画が始まります。

#### 録画終了



予約終了時刻になると、本機の録画出力が停止します。これに連動して録画機器の電源が切れます。

録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定しているときに、テレビの電源を入れると、録画出力端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。

不要な録画を避けるためには、録画予約が終わったら、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)をしない状態にしてください。

#### 予約録画の方法



### 録画機器がビデオコントローラー、 外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していない場合

録画機器側で日時やチャンネルを予約設定しておけば録画が可能になります。 録画の準備操作(▶▶▶ **26**ページ)を行った後、次の操作で予約録画をします。

### 1 本機側の設定をする

- ① 28ページ手順4のビデオ連動録画の設定で、「シャープ」を選ぶ
- ②「テスト実行」で(決定)を押す
- ③「設定する」で、決定を押す
  - ※ビデオデッキの電源入/切に関係なく「設定する」で、決定を押してください。
- 4 ビデオコントローラーをはずす

### 電子番組表で予約する

※「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を解除してください。

- 2 1 3
- ① 番組表を押し、電子番組表(EPG)を表示する

  - 予約選択画面になります。
  - ③(・)で「録画予約」を選び、(決定)を押す

### 予約選択画面



3 (小で「予約する」を選び、(決定)を押す

詳細設定について詳しくは取扱説明書 105ページをご覧ください。

予約について詳しくは 取扱説明書 104ページ

### 録画機器側の設定をする

- 録画のための接続をします。
- ・録画機器のタイマー予約などの予約録画機能で、 本機で設定した予約と同じ日付・時刻に設定し、 予約するチャンネルは外部入力に設定します。



録画機器の具体的な操作に ついては、録画機器の取扱説明書を ご覧ください。

# 

#### 録画機器で録画



予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像・音声が録画出力から出力されます。 同時に、録画機器側の予約録画が始まります。

## 用語集

### ■ デジタル放送の著作権保護

デジタル放送の番組は、著作権保護のためにデジタル録画の回数に制限があります。 番組には、つぎの3つの著作権保護の種類があり、放送と一緒にいずれかの著作 権保護情報が送られています。

録画可能

1回だけ録画可能

録画禁止

「1回だけ録画可能」の番組は、デジタル録画した後、 デジタルでコピー(例えばハードディスクからDVDへ) することはできません。

ただし、録画した番組をハードディスクからDVDへ「移動」することはできます。移動すると、ハードディスクからは録画した番組が消えます。







「録画禁止」、「1回だけ録画可能」の番組は、電子番組表(EPG)では次のアイコン(絵記号)が付いています。


録画禁止……[•\_\_•]

「1回だけ録画可能」…… 「 ] | |

### ■ D端子

D端子は高画質な映像に対応した端子で、D1からD5までの5種類があります。 数が大きい方が、より高画質な映像に対応しています。 本機はD4に対応しています。(D1~D4までの入力に対応しています。)


#### D端子が対応している画質





### ■ 臨時編成サービス

デジタル放送では、ハイビジョン1チャンネル分の電波で、標準画質(アナログ放送の画質)を3チャンネル放送することができます。 このしくみを利用して、予定された番組を中断することなしに、臨 時番組を放送することが可能になりました。



例えば、スポーツ中継が予定より長びいた場合、次の番組を時間どおり放送しながら、同時にスポーツ中継を継続したり、大きな事件が起きた場合、放送している 番組を中断しないで、臨時番組を放送したりできます。

### ■ B-CAS(ビーキャス)カード

B-CASカードは、デジタル放送を見るために必要なICカードです。

デジタル放送の著作権保護は、このカードを利用するため、カードを入れないと デジタル放送を見ることができません。

B-CASカードには、それぞれ固有の番号が付いており、デジタル放送の双方向サービスや有料放送を視聴するときに利用されます。

B-CASカードは、カードの裏面に記載されているとおり、所有権は(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ((株)B-CAS)にあります。

(お客様には、無料でカードを貸与しているかたちになります。)

本機を廃棄または譲渡するときは、B-CASカードの契約解除や登録変更が必要になります。この場合、カードに記載されている連絡先にご相談ください。



## テレビが映らないときは…

本機をお使いになっていて、困ったことがあったときには、次の手順でお調べください。

• 34~43ページにお困りの内容がないか調べる



● 取扱説明書 166~170ページにお困りの内容がないか調べる




お買い上げの販売店か シャープお客様ご相談窓口(▶▶ 取扱説明書177ページ)に相談する

## テレビが映らないときは、まずこちらをご確認ください。

● 付属のアンテナケーブルを使用していますか?

- 本機のアンテナ出力(VHF・UHF)端子と アンテナ入力(地上デジタル)端子が接続されていますか?
- 地上アナログ放送のチャンネル設定は行いましたか?
- 地上デジタル放送の地域設定は行いましたか?
- デジタル放送のアンテナレベル(信号強度)をご確認ください。



古いアンテナケーブルを使用した場合、 映りが劣る場合があります。

**№6~9ページ** 

地上アナログ放送と地上デジタル放送を 両方ご覧になるときは、この接続が必要です。

**≫7⋅9⋅14**ページ

地上アナログ放送をご覧になる場合は、 最初にチャンネル設定が必要です。

**₩ 13**ページ

地上デジタル放送をご覧になる場合は、 最初に地域設定が必要です。

**▶▶ 15ペー**ジ

受信している電波のアンテナレベル(信号強度) が十分かを確認します。

**▶▶ 19ペー**ジ

## こんなときは…

修理を依頼する前に、症状と原因を確認してください。

### 電源 症状 考えられる原因 ●電源プラグがコンセント 電源ランプが 🕜 電源スイッチを押しても、 消灯のとき から抜けていませんか? 電源が入らない ② 電源を入れても、画面に映像が 映らない ● 電源が「切」の状態になって √ 視聴中、突然電源が切れた いませんか? 電源ランプが ●本機の保護回路が動作した 赤点滅のとき ことが考えられます。 0 0 (O) 電源ランプ ●「無操作電源オフ」が「する」 電源ランプが 赤または橙色 に設定されていませんか? 点灯のとき 音声 症 状 考えられる原因 ● 音量が最小になっていませんか? ● 消音になっていませんか? ● ヘッドホン端子にヘッドホンを 接続していませんか? 0 0 0 0 ヘッドホン端子



• 電源プラグをコンセントに差し込んでください。




メニュー 入力/放送切換 電源 (決定)


電源スイッチ

- 本体天面操作部の電源スイッチを 押し、電源を「入」にしてください。
- 本体天面操作部の電源スイッチで電源を「切」に し、電源プラグをコンセントから抜いて30分間ほ ど放置した後、再度差し込み、動作を確認してくだ さい。
- それでも正常な動作に戻らない場合は、再度電源を切り電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

で連絡先がわからないときや販売店がお近くにないときは、シャープ修理相談センターへで連絡ください。(▶▶取扱説明書**177**ページ)


▼本体天面





### 対応のしかた

- リモコンまたは本体の音量ボタンで音量を 大きくしてください。
- ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が 出ません。ヘッドホンを外してください。



リモコン	
症状	考えられる原因
? リモコンが動作しない	<ul><li>リモコンの乾電池の極性⊕⊖が 逆になっていませんか?</li></ul>
<ul><li>リモコンが動作しない、または、 リモコンの操作がスムーズで ない</li></ul>	● リモコンの乾電池が消耗していませんか?

※チャンネルの切り換わりが 遅いことがありますが、 故障ではありません。

- ませんか?
- 使っていますか?


● リモコンは本体の受光部に向けて

- リモコンとディスプレイの受光部周辺との 間に、障害物はありませんか?
- ●蛍光灯などが近くにある場合には、 動作しにくいことがあります。

# 地上アナログ放送(従来の放送)

症 状 考えられる原因


- ₩ 番組が映らない
- 🕜 雪や雨のふるような画面が 映る
- 🕜 特定のチャンネルの映りが 悪い
- ₩ 映像の映りが悪い




- VHF/UHF用アンテナケーブルが 外れたり、ショートしたりしていませんか?
- VHF/UHF用アンテナケーブルが 接触不良になっていませんか?
- 古いケーブルが使われていませんか?
- 古いVHF/UHF用アンテナ(地上アナロ グ)が使われていませんか?
- VHF/UHF用アンテナ(地上アナログ)の 向きがズレていませんか?

### 対応のしかた

・乾電池の極性⊕⊖を確認し、正しく入れなおしてください。



- 乾電池が消耗すると操作できる距離が次第に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作して ください。
- また、リモコンと受光部周辺との間の障害物等を 取り除いてください。




### リモコンで操作できる範囲

受光部から約5m、上下左右に約30度以内です。


### 対応のしかた

VHF/UHF用アンテナケーブルは 必ず付属のケーブルを使用し、 アンテナ入力(VHF/UHF)端子に 確実に接続してください。



- VHF/UHF用アンテナを新しいものに交換してください。(お買い上げの販売店にご相談ください。)
- VHF/UHF用アンテナの向きを送信局へ向く

ように調整してください。 (お買い上げの販売店にご相談ください。)



# BS・110度CSデジタル放送

症 状

考えられる原因

- デジタル放送(BS・110度CS) が映らない
- 単独でアンテナを設置されている場合、デジタルメニューの「システム設定」で「アンテナ設定」の「アンテナ電源」が「切」になっていませんか?
- B-CAS(ビーキャス) カードは正しく 挿入されていますか?
- 有料チャンネルではありませんか?
- ♀ 特定のチャンネルが映らない
- ₩ 映像の映りが悪い



「受信状態が悪くなっています 【E201】」または「放送が受信 できません【E202】」と表示 される



- ⚠️ 放送が受信できません【E202】
- 今まで視聴できていたのに 突然、「放送が受信できません 【E202】」と表示されて、リモ コンや本体ボタンの操作がで きなくなる


- 天候(雪、雨等)の影響等で、受信障害が 発生している可能性があります。
- BS・110 度CS 共用アンテナの向きが ズレていませんか?
- アンテナやケーブル、分配器、分波器 等が110 度CS帯域(2150MHz)まで対応 していないものを使用している可能性があ ります。
- PHSやコードレスホン、携帯電話の影響 を受けている場合があります。(PHS障害)
- ブースターをつなぐと、アンテナ信号レベルが強すぎて、映像・音声が出なくなる場合があります。(強電力)
- ●本機がフリーズ(動作が停止し、操作ができなくなること)している可能性があります。


### 対応のしかた


 デジタルメニューの「システム設定」ー「アンテナ 設定」ー「電源・受信強度表示」を選択し、「BS・CS アンテナ電源」を「入」に設定してください。
 (▶▶ 19ページ)



- B-CAS カードの方向に注意して正しく挿入してください。
- ICカード番号が表示されますか?(▶▶) 取扱説明書66ページ)
- 有料チャンネル(WOWOW、スターチャンネル、110度CSデジタル放送)は、契約しないと見られません。
  - (▶ 取扱説明書 43・45ページ)
- 天候の回復で、受信障害が回復します。







- アンテナやケーブル、分配器、分波器等は、付属品がある場合は必ず付属品を使用してください。 市販品と交換する場合は、必ず110 度CS 帯域 (2150MHz)まで対応したものに交換してください。(販売店にご相談ください。)
- アンテナや受信配備·配線の改善で解消すること もあります。(販売店にご相談ください。)
- ブースターの調整や減衰器(アッテネーター)の取付けで解消することもあります。 (販売店にご相談ください。)

<mark>付属品</mark> BS・110度CS用 アンテナケーブル・長(4m)×1



(先端金属ネジ止めタイプ)

市販品 BS/UV分波器



金属シールドタイプで110度 CS帯域(2150MHz)まで対 応したものをご使用ください。

- 本体天面の電源スイッチを押して電源を「切」にして、電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜いた後、30分程度時間をあけてから、再度電源プラグを差し込み、電源を入れなおしてください。
- それでも本体が正常に動作しないときは、販売店 にご連絡ください。

作りは、こ心フにフ		
地上デジタル放送		
症状	考えられる原因	
(7) 地上デジタル放送が映らない	● お住まいの地域が現在地上デジタル放送の エリア外ではありませんか?	
	● アンテナケーブルがアンテナ入力(地上デ	
	ジタル)端子から抜けていませんか?	
	● チャンネル設定をしましたか?	
🕜 特定のチャンネルが映らない	● 地上デジタル放送受信用アンテナ(UHFア	
② 映像の映りが悪い	ンテナ)の向きがズレていませんか? 	
4-2-		
	● 地上デジタル放送の電波が弱い場合が あります。	
②「受信状態が悪くなっています  【「ころう】」または「たいさん」。	<ul><li>助上デジタル放送が受信できないアンテナ</li></ul>	
【E201】」または「放送が受信 できません【E202】」と表示	(VHFアンテナ)を使用していませんか?	
される		
全信状態が悪くなっています [E201]		
	● 本機のアンテナ入力(地上デジタル)端子に、 録画機器を経由してアンテナを接続してい	
放送が受信できません [E 202]	ませんか?	
今まで視聴できていたのに	● 本機がフリーズ(動作が停止し、操作ができ	
突然、「放送が受信できません 【E202】」と表示されて、リモ	なくなること)している可能性があります。	
コンや本体ボタンの操作がで		
キャノナウス	T. Control of the con	

きなくなる


♪ 放送が受信できません【E 202】

### 対応のしかた

• お住まいの地域の地上デジタル放送エリアについては、販売店にご相談ください。

• アンテナケーブルをアンテナ入力(地上デジタル)▼アンテナ入力 端子に確実に接続してください。

(地上デジタル)端子 ▼本体背面




- チャンネル設定をしてください。(▶▶ 16ページ)
- デジタルメニューの「システム設定」ー「アンテナ設定」ー「信号テストー地上D」を選択し、アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナを地上デジタル放送の送信局に向けてください。
  - ( ) 取扱説明書 74ページ)
  - ※ 地上アナログ放送の送信局と方向が異なる 地域があります。


(お買い上げの販売店にご相談ください。)



- アンテナから、本機のアンテナ入力(地上デジタル) 端子に直接つないでください。(▶▶ 14ページ)
- VHFアンテナでは、地上デジタル放送を受信できません。地上デジタル放送が受信できるUHF アンテナに交換してください。(販売店にご相談ください。)
- 分配器(市販品)を使用して、本機と録画機器の 両方の入力端子に、直接、アンテナケーブルを差し 込んでください。(▶▶8ページ)



- 本体天面の電源スイッチを押して電源を「切」にして、電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜いた後、30分程度時間をあけてから、再度電源プラグを差し込み、電源を入れなおしてください。
- それでも本体が正常に動作しないときは、販売店 にご連絡ください。



# 本機では・・・

- ・地上アナログ、地上デジタル\*、BSデジタル、110度CSデジタル放送が見られます。
- CATV(ケーブルテレビ)は契約するとご覧いただけます。 CATVについて詳しくはCATV各社にご相談ください。

※ 地上デジタル放送は、放送が開始されて いない地域ではご覧になれません。

### Q:CSチャンネルを選ぶと「契約されていませんので視聴できません」と表示されるのはなぜ?

A: 110度CSデジタル放送は、ほとんどの番組が有料放送のため、視聴契約をしないと見ることができません。(▶▶取扱説明書44ページ)


### Q:BSアナログ放送の番組は、本機では見られないのですか?

A: BSアナログ放送と同じ番組がBSデジタルでも放送されていますので、本機で見ることができます。


# デジタル放送は、地上アナログ放送よりも高画質で高音質です

デジタル放送はアナログ放送とくらべ高画質・高音質な放送が多く、鮮明な映像と音声が送られてきます。本機では、映像がきめ細かいデジタルハイビジョン放送が視聴できます。

### 現在の地上アナログ放送



### デジタル放送



※イラストは説明のためのものです。実際の画面とは異なります。

### Q:ハイビジョン対応の液晶テレビは、どんな映像も高精細で楽しめるの?

- A: 画質は放送されている映像の画質で決まります。 もともと低画質で撮影・放送された映像は、ハイビジョン画質でご覧になれません。
- Q BSデジタル放送のNHK BS1(BS101チャンネル)やBS2(BS102チャンネル)はハイビジョン映像には見えないけど、なぜ?
- A: デジタル放送には、標準画質(アナログ放送と同等の画質)の番組もあります。 標準画質の番組は、ハイビジョン対応テレビでも標準画質でしかご覧になれません。

### 現在の地上アナログ放送は2011年に終了し、地上デジタル放送になります。

- Q 今見ている地方局の放送(『熊本放送』など)は見られなくなるの?
- **A**: 現在のアナログ放送をそのままデジタル化して放送しますので、今までと同じ放送がデジタル放送で見られます。

# どんなところに置いたらいいの?


本機の設置場所を選ぶときは、以下の点にご注意ください。

- ※下記以外にも、注意していただきたいことや守っていただきたいことが取扱説明書に詳しく書いてあります。 併せてご覧ください。
- 不安定なところに置かないでください。
- 水気のある場所や火気のそばに 置かないでください。
- 密閉した場所に置かないでください。



倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

特にお子様やペットにはご注意ください。



- 極端に寒い場所や暑い場所に置かないでください。
- 設置の際は、付属の転倒防止用部品を使用して、本機を固定してください。(▶▶ 取扱説明書 32 ページ)



ご注意


液晶画面を強く押したり、先のとがった物で押さないでください。 液晶画面のパネルが割れることがあります。





# お手入れはどうするの?

お手入れの前に、必ず本体の電源を「切」にしてください。



● 画面にホコリが付いたら・・・


市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)で ホコリを払います。



## ● かんたんな汚れのときは・・・

液晶画面のホコリを払ってから、画面を柔らかい布(綿・ネルなど)で軽く乾拭きします。

- 画面に指の跡などがついた場合も、この方法できれいにすることができます。
- 最初に画面のホコリを払ってください。ホコリが残っている状態で布拭きすると、画面が 傷つくことがあります。



液晶画面はデリケート

やさしくね。

# ● 汚れがひどいときは・・・

液晶画面のホコリを払ってから、柔らかい布を 軽く水で湿らせて、そっと拭きます。

- 最初に画面のホコリを払ってください。ホコリが残っている状態で布拭きすると、画面が傷つくことがあります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、液晶画面の表面に傷がつきますので、 ご注意ください。
- ※当社では、AQUOS専用のクリーニングクロスを販売しております。 (AQUOS専用クリーニングクロス: CA300WH1、CA300WH2)
  - 販売店またはシャープホームページ内の [Sharp Life Plaza] (ネット販売) でお求めください。

液晶画面の保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などは使わないでください。 表面がはく離することがあります。

# 

# エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



### 液晶カラーテレビ LC-20EX1

### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

### 省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに なります。

### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

### ○外出やおやすみのときは主電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の主電源を切ることにより、更に効果的な 省工ネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

### 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

0120-078-178

東日本相談室 TEL 043 - 351 - 1821 FAX 043 - 299 - 8280 西日本相談室 TEL 06 - 6792 - 1582 FAX 06 - 6792 - 5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

修理のご相談は…

別冊の「取扱説明書」 177ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# シャープ株式会社

社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地





- ★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
- ★この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率 100%)